



BEDIENUNGSANLEITUNG FALTBARE WANDERSTÖCKE

Danke, dass du dich für die faltbaren Wanderstöcke von **BERGBOUND** entschieden hast. Sie sind für Wanderungen, Trekkingtouren und Reisen gemacht.



Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahre sie auf.


AUFBAU

 AUFBAU DER WANDERSTÖCKE


Jeder Wanderstock besteht aus drei Faltsegmenten und einer vierten, inneren Stockeinheit. Diese steckt im Griffteil und wird beim Aufbau herausgezogen.

1
Klemmverschluss schließen


Schließe vor dem Entfalten den Klemmverschluss am oberen Stockteil.


2
Wanderstock entfalten

Klapp alle Segmente vollständig aus und steck die Verbindungsstellen fest ineinander, bis kein Spalt mehr sichtbar ist.


3
Segmente verriegeln

Halte den Griff fest und zieh die untere Stockeinheit kräftig aus dem Griffteil heraus, bis der Arretierknopf hörbar einrastet und sichtbar über der LOCK-Markierung herausragt.



Warum kräftig? Im Inneren des Stocks verläuft ein Stahlseil. Es kommt erst auf Spannung, wenn die untere Stockeinheit vollständig herausgezogen ist. Erst dann sitzt der Stock fest.

4
Verriegelung prüfen

Vergewissere dich, dass der Arretierknopf vollständig heraussteht und über der LOCK-Markierung sichtbar ist. Rastet er nicht ein, zieh noch einmal kräftiger und prüfe, ob alle Segmente vollständig ineinander stecken.



Wichtig: Bei geöffnetem Klemmverschluss kann die untere Stockeinheit aus dem Griff herausrutschen. Prüfe vor jeder Benutzung, dass alle Segmente sicher verriegelt sind.

EINSTELLUNG

LÄNGE EINSTELLEN

- 1 Klemmverschluss öffnen**
Öffne den Klemmverschluss und stell den Wanderstock auf die gewünschte Länge ein.
- 2 Verschluss schließen**
Schließe den Klemmverschluss vollständig. Er sollte sich mit deutlich spürbarem, aber nicht übermäßigem Widerstand schließen lassen.
- 3 Klemmkraft nachstellen (falls nötig)**
Hält der Klemmverschluss die eingestellte Länge nicht, lässt sich die Klemmkraft an der seitlichen Stellschraube nachstellen. Zieh sie im Uhrzeigersinn so weit fester, bis der Verschluss sicher hält.
- 4 Sicheren Sitz prüfen**
Vergewissere dich, dass der Klemmverschluss vollständig geschlossen ist und sich der Wanderstock unter Belastung nicht zusammenschiebt.

Achtung: Verwende den Wanderstock nicht, wenn sich der Klemmverschluss unter Belastung selbstständig löst oder sich der Stock zusammenschiebt.

Tipp: Die richtige Stocklänge ist erreicht, wenn deine Ellenbogen beim Halten der Wanderstöcke einen Winkel von etwa 90° bilden.

Deine Körpergröße	Stocklänge
165–170 cm	115 cm
171–175 cm	120 cm
176–180 cm	125 cm
181–185 cm	130 cm
186–200 cm	135 cm


Hinweis: Für Körpergrößen unter 165 cm sind diese Stöcke nur bedingt geeignet.

Tipp: Beim Aufstieg kann eine etwas kürzere Einstellung angenehmer sein, beim Abstieg eine etwas längere.

HANDHABUNG

VERWENDUNG DER HANDSCHLAUFE

Führe deine Hand von unten durch die Schlaufe und greif anschließend den Griff. So verteilt sich das Gewicht besser, deine Hände werden entlastet und du hast einen sicheren, bequemen Halt.




ABBAU
 ZUSAMMENFALTEN UND VERSTAUEN
1
Klemmverschluss öffnen


Öffne den Klemmverschluss und nimm die Spannung vollständig vom Stock.


2
Arretierknopf eindrücken


Drück den Arretierknopf ein und halte ihn gedrückt.


3
Untere Stockeinheit einschieben

Schieb die untere Stockeinheit bei gedrücktem Arretierknopf zurück in den Griff.


4
Segmente trennen und zusammenlegen

Zieh die Segmente an den Verbindungsstellen auseinander, klapp sie zusammen und verstau die Stöcke in der Transporttasche.



Tipp: Lass die Stöcke vor dem Verstauen vollständig trocknen und lagere sie mit geöffneten Klemmverschlüssen.

ZUBEHÖR
 WECHSEL DER AUFSÄTZE

Wähle den passenden Aufsatz je nach Untergrund und befestige ihn sicher an der Spitze des Wanderstocks.

- **Asphaltpads:** für harte Untergründe wie Asphalt, Beton oder Steinwege
- **Nordic-Walking-Pads:** für Nordic Walking und dynamisches Gehen auf festen Wegen
- **Schneeteller:** für Schnee oder sehr weichen Untergrund
- **Schlammteiler:** für Matsch, Waldboden oder lockeren Untergrund

Asphaltpads und Nordic-Walking-Pads werden direkt auf die Spitze gesteckt, bis sie fest sitzen. Schneeteller und Schlammteiler werden auf das Gewinde am unteren Ende des Stocks geschraubt. Zieh diese fest an und prüfe vor jeder Nutzung den sicheren Sitz.

IM LIEFERUMFANG

 LIEFERUMFANG

In deinem Set sind folgende Artikel enthalten:

- 2× faltbare Wanderstöcke, 115–135 cm
- 2× Asphalt pads
- 2× Nordic-Walking-Pads
- 2× Schneeteller
- 2× Schlammsteller
- 1× Transporttasche
- 1× Mikrofaser-Handtuch
- 1× Bedienungsanleitung

SPEZIFIKATIONEN

 TECHNISCHE DATEN

MODELL	BB-WS-7075-BK
MATERIAL	7075-Aluminium
LÄNGE	115–135 cm verstellbar
FALTMASS	37 cm
GEWICHT	ca. 305 g / Stock
GRIFF	Korkgriff mit Schaumstoff-Zweitgriff und gepolsterter Handschlaufe
SPITZE	Wolframspitze
VERSCHLUSS	Klemmverschluss
FARBE	Schwarz

PFLEGE

 PFLEGE UND WARTUNG

- Lasse die Wanderstöcke vor dem Zusammenfallen vollständig trocknen.
- Reinige die Stocksegmente bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch.
- Entferne Sand, Schmutz und Feuchtigkeit aus Segmenten und Klemmverschlüssen.
- Lagere sie trocken und mit geöffneten Klemmverschlüssen.
- Reinige die Korkgriffe bei Bedarf mit Schwamm und milder Seife.
- Verwende keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel, Öle oder Schmiermittel.

TRANSPORT

 REISEN UND TRANSPORT

Für Flugreisen empfehlen wir, die Wanderstöcke im aufgegebenen Gepäck zu transportieren. Bitte beachte zusätzlich die jeweiligen Bestimmungen deiner Fluggesellschaft.

SICHERHEIT

 SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfe vor jeder Nutzung Segmente, Klemmverschlüsse, Aufsätze und Zubehörteile auf festen Sitz.
- Die Wanderstöcke sind ausschließlich zur Unterstützung beim Wandern und Trekking bestimmt.
- Nicht für Kletter-, Rettungs- oder Sicherungszwecke geeignet.
- Nicht verwenden, wenn Segmente, Klemmverschlüsse oder andere Bauteile beschädigt sind.
- Zieh die Stöcke niemals über die „STOP“-Markierung hinaus.
- Nutzung durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Passe die Nutzung stets an die Gelände- und Wetterbedingungen an.
- Die Stockspitzen aus Wolfram sind scharf. Setze für Transport und Aufbewahrung die Asphalt pads auf und richte die Stöcke niemals auf Personen oder Tiere.
- Achte beim Schließen der Klemmverschlüsse und beim Zusammenfallen darauf, dass du dir keine Finger einklemmst.

ENTSORGUNG

 ENTSORGUNG

Bitte entsorge das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften und führe es möglichst der Wertstoffsammlung zu. Nicht im Hausmüll entsorgen.

SERVICE

 GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Bei Fragen, Reklamationen oder Problemen kontaktiere uns bitte über dein Amazon-Kundenkonto oder direkt über die unten angegebenen Kontaktdaten.

FRAGEN ODER PROBLEME?

Bei Fragen, Problemen oder Defekten kontaktiere uns bitte unter:
info@kaiser-trading.com

HERSTELLER

Kaiser Trading OÜ
Sepapaja tn 6, 15551 Tallinn, Estland
E-Mail: info@kaiser-trading.com
Hergestellt in China
Modell: BB-WS-7075-BK



OUTDOOR-AUSRÜSTUNG FÜR UNTERWEGS

WWW.BERGBOUND.COM